Balance de cuisine et de bureau

MY WEIGH 70001-DX

MODE D'EMPLOI

Cet appareil est facile à utiliser. Néanmoins, vous devriez suivre quelques instructions avant d'utiliser la balance. Lire les modes d'emploi est parfois incommode, mais cette balance est un appareil de première qualité qu'il faut traiter soigneusement.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES:

1) Enlevez tous les objets du plateau de pesage avant d'allumer la balance.
2) Evitez d'exposer la balance à la chaleur et à l'humidité. Nettoyez la balance seulement avec un tissu humide. Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits de nettoyage abrasifs.
3) NE PAS DÉPASSER LE POIDS MAXIMUM ! Autrement, vous pourriez endommager les senseurs sensibles.
4) Traitez l'appareil soigneusement. Ne pas le laisser tomber ou l'utiliser de manière inappropriée.
5) Enlevez les objets à peser immédiatement après les avoir pesés. Ne laissez jamais des objets sur le plateau de pesage.
6) Si possible, attendez une heure avant d'utiliser la balance pour qu'elle puisse s'adapter à la température ambiante (notamment si l'appareil même est très froid ou chaud).

Allumer
Appuyez sur la touche ⏻ pour allumer la balance. “0” apparaît sur l’écran.

Fonctions des touches
UNIT Appuyez sur la touche **UNIT** pour sélectionner g, kg, lb ou lb/oz

⏻ **:** ON/OFF – Allumer/Eteindre

HOLD Mémoire : Affichage reste visible sur l’écran.

TARE Tare : permet de supprimer le poids d’un objet de l’affichage et de remettre l’affichage sur zéro, même s’il y a encore des objets sur le plateau. (Pesée additive)
☼ + →T← : Eclairage de fond On/Off Allumer/Eteindre

Bip
Appuyez sur la touche HOLD pour environ 8 secondes pour activer ou désactiver le bip.

Dispositif d’alimentation

N’utilisez l’appareil qu’avec un dispositif d’alimentation approprié : adaptateur de 4.5 V ou 3 piles AA à 1.5 V

Mise hors circuits automatique & éclairage de fond & bip
Appuyez en même temps ☼ et ⏻, l’écran affiche 00000 et puis OFF 0 (Eteindre). OFF 1 (= arrêt automatique après 2 minutes) ou OFF 2 (=arrêt automatique après 5 minutes). Avec UNIT vous pouvez maintenant sélectionner le temps. Confirmez votre choix avec TARE. Après, l’écran montre BL 0 (éclairage désactivé) ou BL 1 (éclairage s’éteint après 1 minute) ou BL 2 (éclairage s’éteint après 2 minutes). Sélectionnez avec UNIT le temps préféré. Confirmez avec TARE. Puis, l’écran montre “bb 0” (bip éteint) ou “bb 1” (bip allumé). Sélectionnez avec UNIT, et confirmez de nouveau avec TARE . Maintenant, vous pouvez poser les objets à peser soigneusement sur le plateau.

Calibrage
L’appareil est calibré ex usine. Ne le calibrer que si c’est absolument nécessaire. Avant d’entrer le mode de calibrage, allumez la balance et attendez quelques secondes. Procédez lentement et soigneusement pour que le calibrage puisse être effectué correctement.
Un poids de calibrage de 2kg/5kg (3001P/7001DX) est nécessaire.

1) Posez l’appareil sur une surface plate et stable.
2) Pressez en même temps la touche UNIT et ⏻ jusqu’à ce que l’écran affiche CALE.
3) Mettez soigneusement un poids de 2kg (3001P) ou de 5kg (7001DX) sur le plateau. Attendez 3 secondes et puis appuyez sur la touche TARE. Le calibrage est alors terminé.

Attention: Si votre balance ne travaille pas exactement après le calibrage, répétez le calibrage encore une fois plus lentement. Pour calibrer, posez l’appareil sur une surface stable !

Ecran
HOLD: L’affichage reste visible sur l’écran . 👁 : L’affichage est stable.
→0← : Zéro . →T← : Tare.
🔋 indicateur : les piles sont faibles.

Erreurs
La raison la plus fréquente pour des résultats incorrects ou des erreurs sont des piles trop faibles, le calibrage incorrect, la surcharge ou l’usage de la balance sur une surface instable. Traitez votre balance soigneusement et elle fonctionnera impeccablement pour beaucoup d’années.

- **Test de mise sous tension**
  Dès qu’il est allumé l’appareil effectue un test de tous les éléments de l’écran de « 99999 » jusqu’à « 00000 ».
- **Surcharge**

En cas de surcharge, l’appareil affiche “- - - - -“. Enlevez immédiatement les objets du plateau ! Sinon vous risquez d’endommager la balance.

---------- FIN ----------